





Botones Pulsadores Metálicos Iluminados de 22mm

Lámparas Piloto



Color	Voltaje	Función	Sin LED Código	LED Código
Blanco	Max 400VCA/CD	Indicación	2PLB1LB-400	MCB91xx
Verde	Max 400VCA/CD	Indicación	2PLB3LB-400	MCB93xx
Rojo	Max 400VCA/CD	Indicación	2PLB4LB-400	MCB94xx
Ámbar	Max 400VCA/CD	Indicación	2PLB5LB-400	MCB95xx
Azul	Max 400VCA/CD	Indicación	2PLB6LB-400	MCB96xx

Hongo con LED



Color	Voltaje	Función	Sin LED Código	LED Código
Rojo	Max 400VCA/CD	Momentáneo	2ALM4LB-400	MCB94xx
Rojo	Max 400VCA/CD	Pulsar/tirar	2ALMPP4LB-400	MCB94xx


Placas con Leyenda

Placas de 30 x 40mm (1.2 x 1.6") negras con letras blancas, la placa de paro de emergencia es con diámetro de 60mm en color amarillo y letras negras



Leyenda	Código	Leyenda	Código	Leyenda	Código
ARRANQUE	2LP01SP	REARME	2LP13SP	ADELANTE/ATRÁS	2LP31SP
PARO	2LP02SP	LENTO	2LP14SP	AUTO/MAN	2LP32SP
ADELANTE	2LP03SP	DENTRO	2LP15SP	LOCAL/REMOTO	2LP33SP
ATRÁS	2LP04SP	FUERA	2LP16SP	I/II	2LP34
ARRIBA	2LP05SP	DERECHO	2LP17SP	O/I	2LP35
ABAJO	2LP06SP	IZQUIERDA	2LP18SP	MAN/O/AUTO	2LP36SP
ABRIR	2LP07SP	FALLA	2LP19SP	LENTO/FUERA/RÁPIDO	2LP37SP
CERRAR	2LP08SP	ENCENDIDO	2LP20SP	ARRIBA/FUERA/ABAJO	2LP38SP
AUTO	2LP09SP	ARRANQUE/PARO	2LP28SP	I/O/II	2LP39
MANUAL	2LP10SP	ARRIBA/ABAJO	2LP29SP	SIN TEXTO	2LP40
RÁPIDO	2LP12SP	ENCENDIDO/APAGADO	2LP30SP	PARO DE EMERGENCIA	2LP41SP

Accesorios y Repuestos



Mecanismo para convertir el actuador de momentáneo a mantenido

Código
2PPM



Capuchón de goma para 2AF.

Código
2BT7



Placa adaptador de 22.5 a 30.5mm

Código
2ADP



Capuchón de goma para doble tecla

Código
2ATBT7 No iluminado
2ATLBT7 Iluminado



Portacandado

Código
2PAM Para actuador hongo
2PAP Para actuador saliente



Tapón obturador para perforaciones de 22.5mm

Código 2BP2 **Color** Negro

Accesorios para montaje de botones pulsadores metálicos en botoneras plásticas



Código
2BRKT soporte de montaje



Código
ADW arandela

* para CD, consúltenos.